Mode d´Emploi

Trenkle Pendule A balancier

Le pendule doit être fixé dans l'ancre visible sous la platine arrière. La pendulette est réglée avec le pendule. Pendant le transport le disque dérange souvent, c´est à dire le pendule va avance ou retarde. Si la pendulette avance, poussez le disque en bas, si la pendulette retarde, le disque doit être poussé en haut. Vérifiez à l´aide de la clé qui y est jointe, si le ressort est remonté.

A balançoire

Si la pendulette avance, retenez légèrement avec la main gauche le ressort de balançoire en-dessous de l´étoile métallique et tournez celle-ci á gauche avec la main droite. Deux tours complets correspondent á 10 minutes. Si la pendulette retarde, tournez l´étoile métallique à droite. Bien suspendre la pendulette à plat contre la paroi et veillez à ce que le ressort puisse se mouvoir librement. (Traitez la figure avec précaution-Fragile)